Underbore

Von Underbore spricht man, wenn der Laufdurchmesser geringfügig kleiner ist, als der Balldurchmesser.
Das soll bei Closed-Bolt Markierern dazu führen, dass kein Ball aus dem Lauf rollt, ähnlich wie beim Ball Detend.
Zusätzlich hat das zB bei Verwendung eines Laufsets den Effekt, dass erstens weniger Luft bei der Schussabgabe verbraucht wird, zweitens wird die FPS erhöht, weil mehr Druck gebraucht wird, um den Ball aus dem Lauf zu befördern und drittens kann die Luft bei Schussabgabe nicht unkontrolliert um den Ball wirbeln, was sich positiv auf die Flugbahn des Balls auswirkt und so zu erhöhter Treffergenauigkeit führt.
Zu geringer Laufdurchmesser führt allerdings zu Laufplatzern!
Grundsätzlich sollte das Underbore so gewählt werden, dass sich die Bälle mit dem Mund durch den Lauf pusten lassen, ohne von alleine durchzurollen.
Allerdings sollte dabei zu grosse Anstrengung vermieden werden, das könnte in die Hose gehen... 