




2:1




2:1


Lochreihe nicht nötig. Dient als Biegehilfe.



DWG hier eingebettet.



2:1 Abwicklung



1:1 Abwicklung