Feedneck

Das Feedneck sitzt bei den meisten Markieren in der vertikalen Mitte des Markiererbodys und nimmt das Anschlussstück des Hoppers auf. Ein Schnellspanner hält den Hopper sicher und korrigierbar auf dem Markierern.
Bei allen Markierermodellen, die mit Cylone Feed oder Rip Clip ausgestattet sind, ist kein Feedneck vorhanden.